

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
0. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА					
Регистарске таблице	Недостају или су тако причвршћене да могу отпасти	000101	0	1	0
	Натпис на таблицама недостаје или је нечитак	000102	0	1	0
	Није у складу са документима о возилу, сумња у оригиналност регистарских таблица	000103	0	1	0
Идентификациона (VIN) ознака возила	Не постоји или је оштећена или је извршена замена дела на који је ознака постављена	000201	0	1	0
	Непотпуно, нечитко, изражена сумња у веродостојност или не одговара документима о возилу	000202	0	1	0
	Нечитки документи возила или административне грешке	000203	1	0	0
Визуелни преглед возила.					
1. УРЕЂАЈ ЗА УПРАВЉАЊЕ					
Точак управљача	механичка оштећења	010101	1	1	1
	отежано или неравномерно окретање	010102	0	1	1
	велики зазор у споју са вратилом или непричвршћеност	010103	0	1	1
	велик слободан ход	010104	0	1	1
	нефункционалност или друга неисправност команде на возилима намењеним да њима управљају особе са инвалидитетом	010105	1	1	1
Вратило управљача	непричвршћеност	010201	0	1	1
	деформисаност и друга механичка оштећења	010202	1	1	1
	превелик зазор	010203	0	1	1
	нестручна оправка или замена	010204	0	0	1
Преносни механизам управљача	непричвршћеност кућишта	010301	0	1	1
	некомплетност, оштећења кућишта, еластичних делова спојева, пригушних елемената и незаптивеност	010302	0	1	1
	велики зазор (шкрипање, стругање)	010303	0	1	1
	оштећење еластичних елемената („манжетне”)	010304	1	1	0

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
Полуге, зглобови управљача и носачи зглобова управљача	деформисаност и друга механичка оштећења	010401	0	1	1
	контакт са непокретним деловима каросерије	010402	0	1	1
	превелики зазор	010403	0	1	1
	некомплетност, оштећења еластичних делова и незаптивеност	010404	1	1	1
	некомплетност, нефункционалност, деформисаност и друга механичка оштећења граничника угла заокретања	010405	0	1	1
	нестручна оправка или замена	010406	0	1	1
Серво уређај	нефункционалност	010501	0	1	1
	некомплетност, оштећења делова	010502	0	1	1
	незаптивеност	010503	0	1	1
	непричвршћеност	010504	0	1	1
	неодговарајући ниво флуида	010505	0	1	1
	неисправност електронског система управљања (ЕПС) или његовог индикатора	010506	0	1	1
Обртно постоље прикључног возила	оштећења	010601	0	1	1
	постојање зазора	010602	0	1	1
	недостатак мазива	010603	1	1	0
	нестручна оправка или замена	010604	0	1	1
Исправност уређаја за управљање се утврђује визуелним прегледом. Приликом прегледа уређаја за управљање контролори користе све уређаје и опрему који су им неопходни за правилну оцену исправности.					
2. УРЕЂАЈ ЗА ЗАУСТАВЉАЊЕ					
Радно кочење	непрописан коефицијент кочења при прописаној сили на команди	020101	0	1	1
	непрописна сила активирања на команди	020102	0	1	1
	сила кочења није регистрована бар на једном коченом точку	020103	0	1	1
	непрописна разлика сила кочења	020104	0	1	1
	неравномеран пораст силе кочења	020105	0	1	1
	кашњење одзива уређаја за заустављање	020106	0	1	1
	неуједначеност силе кочења по обрту точка (овалност кочница)	020107	0	1	1

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
	неисправност елемента (електрични водови, сензори и индикатори) противблокирајућег система (АБС)	020108	1	1	0
	неисправност електронског система кочења (ЕБС) или његовог индикатора	020109	1	1	0
Помоћно кочење (ако постоји као посебан систем)	непрописан коефицијент кочења при прописаној сили на команди	020201	0	1	1
	непрописна сили активирања на команди	020202	0	1	1
	сила кочења није регистрована бар на једном коченом точку	020203	0	1	1
	неравномеран пораст силе кочења	020204	0	1	1
	кашњење одзива уређаја за заустављање	020205	0	1	1
Паркирно кочење	непрописан коефицијент кочења при прописаној сили на команди	020301	0	1	1
	непрописна сили активирања на команди	020302	0	1	1
	сила кочења није регистрована бар на једном коченом точку	020303	0	1	1
Дуготрајно успоравање	неисправност или непостојање елемената система	020401	0	1	1
Команда радног кочења	превелики или премали ход за активирање преносног механизма	020501	1	1	0
	велики зазор у елементима	020502	0	1	0
	неисправност инерционе команде	020503	0	1	1
	отежан повратак или немогућност враћања команде у основни положај	020504	0	1	1
	непричвршћеност команде	020505	0	1	0
	непостојање или нефункционалност дупле команде радног кочења возила за оспособљавање кандидата за возаче	020506	0	1	0
	нестручна оправка или замена	020507	0	1	1
Команда паркирног (помоћног*) кочења	немогућност блокирања команде у крајњем положају	020601	0	1	0

*У случају када је иста команда за паркирно и помоћно кочење

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
	немогућност, односно отежано враћање команде у неутрални положај	020602	0	1	0
	непричвршћеност команде	020603	0	1	0
Пнеуматички преносни механизам	оштећење, неучвршћеност, незаптивеност, корозија цевовода и спојница	020701	0	1	1
	оштећење, нагњечење, неучвршћеност, незаптивеност и проширење („бубрење“) еластичних црева и спојница	020702	0	1	1
	присуство уља у елементима система и предуго време потребно да компресор постигне радни притисак у систему	020703	0	1	1
	оштећења, корозија, неправилна монтажа и недовољни капацитет резервоара ваздуха, неисправност вентила за испуштање кондензата	020704	0	1	1
	нефункционалност индикатора притиска ваздуха	020705	0	1	0
	нефункционалност, неподешеност притиска и неправилна монтажа регулатора притиска	020706	0	1	1
	незаптивеност, корозија, неправилна монтажа и непричвршћеност кочних цилиндара	020707	0	1	1
	нефункционалност, неподешеност, испуштање ваздуха, корозија, непостојање, оштећење и непричвршћеност полуга, аутоматског регулатора сила кочења (АРСК), непостојање плочице са подацима за подешавање АРСК вентила	020708	1	1	0
	нефункционалност, неисправност одзива и неодговарајући притисак ваздуха, елемената управљања кочењем прикључног возила (командни вентил приколице, елементи преноса командног и напојног притиска и кочни вентил прикључног вентила)	020709	0	1	1
	непостојање или нефункционалност контролних прикључака	020710	1	1	0
	некомплетност система и нефункционалност елемената	020711	0	1	1
	нестручна оправка или замена	020712	0	1	1
Хидраулички преносни механизам	оштећење, неучвршћеност, незаптивеност, корозија цевовода и спојница	020801	0	1	1

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
	оштећење, нагњечење, неучвршћеност, незаптивеност и бубрење еластичних црева и спојница	020802	0	1	1
	нефункционалан извор потпритиска или натпритиска	020803	0	1	1
	оштећење, корозија и незаптивена веза са извором потпритиска или натпритиска	020804	0	1	1
	нефункционалност, неподешеност, незаптивеност, корозија, оштећење полуга и непостојање регулатора притиска	020805	0	1	0
	нефункционалност, незаптивеност, корозија или неправилна монтажа кочних цилиндара	020806	0	1	1
	неодговарајући ниво кочне течности, неисправност индикатора нивоа	020807	1	1	1
	непрописан садржај влаге у кочној течности	020808	1	1	0
	некомплетност система и нефункционалност елемената	020809	0	1	1
	нестручна оправка или замена	020810	0	1	1
Механички преносни механизам	оштећење ужади и заштитног омотача	020901	0	1	1
	оштећење преносних полуга	020902	0	1	1
	некомплетност система и нефункционалност елемената	020903	0	1	1
	нестручна оправка или замена	020904	0	1	1
Кочнице	непостојање или оштећење дискова (овалност, избразданост, напрснуће, промена боје услед температуре, постојање руба насталог деловањем фрикционих облога и сл.), присуство уља (замашћеност), непостојање или непричвршћеност заштитних елемената	021001	0	1	1
	непостојање или оштећење добоша (овалност, промена боје услед температуре и сл.), присуство уља (замашћеност)	021002	0	1	1
	превелика истрошеност кочних облога	021003	0	1	1
	нестручна оправка или замена	021004	0	1	1

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
Коефицијенти кочења, разлике сила кочења, отпори котрљања, неравномерност кочења, овалности кочница, временске разлике у достизању највеће силе кочења на точковима исте осовине и неједнакости отпуштања уређаја за заустављање и силе на команди уређаја за заустављање, као и садржај влаге у кочној течности утврђује се помоћу мерног уређаја за мерење сила кочења по обиму точкова, односно уређаја за проверу исправности уређаја за заустављање прикључних возила са инерцијом командом, односно мерног уређаја за мерење успорења возила, односно уређаја за контролу садржаја влаге у кочној течности. Исправност осталих делова уређаја за заустављање се утврђује субјективном оценом контролора. Приликом прегледа уређаја за заустављање контролори могу да користе све уређаје и опрему који су им неопходни за правилну оцену исправности овог уређаја. У случају провере исправности радног кочења возила на полигону утврђује се само кочни коефицијент радног кочења моторног возила мерењем успорења уређајем за успорење и силе на команди радног кочења мерењем динамометром. Провера исправност радног кочења прикључног возила се врши утврђивањем исправности свих елемената кочног система прикључног возила. Уместо мерења успорења прикључног возила врши се визуелна провера кочења прикључног возила приликом кочења скуп возила које је пре активирања команде радног кочења вучног возила достигло прописану брзину. Приликом кочења, прикључно возило се мора зауставити без заносења а кочени точкови прикључног возила морају блокирати. Провера исправности паркирног кочења на полигону врши се утврђивањем исправности свих елемената система паркирног кочења. У случају возила за оспособљавање кандидата за возаче, која имају дупле команде, врши се унос и података добијених мерењем параметара радног кочења помоћу активирања команди са места инструктора вожње, као и података добијених прорачуном разлике сила и кочног коефицијента, радног кочења. Неисправности АРСК вентила и контролних прикључака се утврђују али не утичу на оцену техничке исправности возила три године од дана почетка примене правилника					
3. СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ					
Главни фарови – кратко светло	лоша усмереност	030101	1	1	0
	непостојање, нефункционалност, непричвршћеност	030102	0	1	1
	непрописан интензитет осветљености	030103	1	1	0
	непрописан број, положај, укључивање са осталим светлима, боја светала, неодговарајуће сијалице	030104	1	1	0
	оштећења	030105	1	1	0
	некомплетност	030106	1	1	0
Главни фарови – дуго светло	лоша усмереност	030201	1	1	0
	непостојање, нефункционалност, непричвршћеност	030202	0	1	1
	непрописан интензитет осветљености	030203	1	1	0

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
	непрописан број, положај, укључивање са осталим светлима, боја светала, неодговарајуће сијалице,	030204	1	1	0
	оштећења	030205	1	1	0
	некомплетност	030206	1	1	0
Предње светло за маглу	лоша усмереност	030301	1	1	0
	нефункционалност, непричвршћеност	030302	0	1	1
	непрописан интензитет осветљености	030303	1	1	0
	непрописан број, положај, укључивање са осталим светлима или боја светала	030304	1	1	0
	оштећења	030305	1	1	0
	некомплетност	030306	1	1	0
Дневно светло	нефункционалност, непрописан положај или боја или постојање оштећења	030401	1	0	0
Светло за возњу уназад	непостојање, нефункционалност, непричвршћеност, непрописан број, непрописан начин укључивања, положај, боја светала, оштећења	030501	1	0	0
Фарови и светла за осветљавање места на коме се изводе радови и додатни фарови	непрописна боја или укључивање, нефункционалност, непрописан положај или боја, постојање оштећења	030601	1	0	0
Покретни фар (рефлектор)	недозвољена уградња, непрописна боја, нефункционалност, непрописан положај или боја, постојање оштећења	030701	1	0	0
Предња позициона светла	непостојање, нефункционалност, непрописан број, непрописан начин укључивања, положај, боја светала, оштећења	030801	1	0	0
Задња позициона светла	непостојање, нефункционалност, , непрописан број, непрописан начин укључивања, положај, боја светала, оштећења	030901	1	1	0

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
Задње светло за маглу	непостојање, нефункционалност, непрописан број, непрописан начин укључивања, положај, боја светала, оштећења	031001	1	0	0
Паркирна светла	нефункционалност, непрописан број, непрописан начин укључивања, положај, боја светала, оштећења	031101	1	0	0
Габаритна светла	непостојање, нефункционалност, непрописан број, непрописан начин укључивања, положај, боја светала, оштећења	031201	1	0	0
	нефункционалност, непостојање и непрописан положај бочних светала	031202	1	0	0
Светла задње регистарске таблице	непостојање, нефункционалност, непрописан начин укључивања, положај, боја светала, оштећења	031301	1	0	0
Ротациона и трепћућа светла	непостојање, нефункционалност, недозвољена уградња, непрописан број, непрописан начин укључивања, положај, боја светала, оштећења	031401	1	1	0
Катадиоптери	непостојање, непричвршћеност, непрописан број, облик, положај, боја или оштећења	031501	1	1	0
Светла за означавање возила посебних намена	непостојање, механичка оштећења, нефункционалност, неиспуњавање прописаних услова	031601	1	0	0
Ознаке дугих, тешких и спорих возила, као и рефлективне површине за означавање контуре возила и рефлективни рекламни написи	непостојање, оштећења, неиспуњавање прописаних услова	031701	1	0	0
Стоп светла	непостојање, нефункционалност, непрописан број, непрописан начин укључивања, положај, боја светала, оштећења	031801	0	1	1

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
Показивачи правца	непостојање, нефункционалност, ± непрописан број, непрописан начин укључивања, учесталост, положај, боја светала или оштећења	031901	1	1	1
Уређај за истовремено укључивање свих показивача правца	непостојање, нефункционалност, нефункционалност индикатора	032001	1	0	0
Светлосни знак упозорења	нефункционалност, непричвршћеност	032101	1	0	0
Остала светла и рефлектујуће материје (ознаке дугих, тешких и спорих возила као и рефлективне површине за означавање контуре возила и рефлективни рекламни натписи)	непостојање, недозвољена уградња светала и рефлектујућих материја	032201	1	1	0
Усмереност и интензитет осветљености дугог и кратког светла и светала за маглу обавља се помоћу мерног уређаја за преглед усмерености светала и интензитета осветљености, а учесталост показивача правца помоћу уређаја за мерење времена. Исправност осталих уређаја се утврђује визуелно. Приликом прегледа уређаја за осветљавање пута и светлосне сигнализације контролори могу да користе све уређаје и опрему који су им неопходни за правилну оцену исправности уређаја.					
4. УРЕЂАЈИ КОЈИ ОМОГУЋАВАЈУ НОРМАЛНУ ВИДЉИВОСТ					
Ветробран и спољна прозорска окна кабине и каросерије	непостојање, оштећења, провидност, деформабилност слике или нефункционалност покретних стакала, неисправност уређаја за одмагљивање и одмрзавање	040101	1	1	1
	преправка постављањем фолија или неком другом хемијском методом без извршеног испитивања	040102	1	1	0
Уређај за брисање ветробрана	непостојање, нефункционалност или некомплетност, оштећења	040201	1	1	1
Уређај за квашење спољне стране ветробрана	непостојање, нефункционалност или некомплетност, оштећења	040301	1	0	0
Возачка огледала	непостојање, број, оштећеност, нефункционалност, неисправност елемената за подешавање положаја, величина, оштећења	040401	1	1	0

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
Исправност уређаја који омогућавају нормалну видљивост утврђује се визуелно. Приликом прегледа уређаја који омогућавају нормалну видљивост контролори могу да користе све уређаје и опрему који су им неопходни за правилну оцену исправности овог уређаја					
5. УРЕЂАЈИ ЗА ДАВАЊЕ ЗВУЧНИХ ЗНАКОВА					
Уређај за давање звучних знакова	нефункционалност, непостојање, неиспуњавање прописаних услова	050101	1	1	0
	нефункционалност, непостојање, неиспуњавање прописаних услова код возила која имају додатне уређаје	050102	1	1	0
	нефункционалност, непостојање, неиспуњавање прописаних услова уређаја за звучну сигнализацију кретања уназад	050103	1	0	0
Исправност уређаја за давање звучних знакова проверава се субјективном оцене контролора.					
6. УРЕЂАЈИ ЗА КОНТРОЛУ И ДАВАЊЕ ЗНАКОВА					
Брзиномер с путомером и светилком за осветљавање	непостојање, нефункционалност	060101	1	1	0
Контролна плава лампа за дуго светло	непостојање, нефункционалност	060201	1	1	0
Светлосни или звучни знак за контролу рада показивача правца	непостојање, нефункционалност	060301	0	1	0
Тахограф	непостојање, нефункционалност, некомплетност, неправилан рад,	060401	0	1	0
	није извршена контрола исправности, односно непостојање уверења о исправности тахографа издато од стране радионице која има дозволу издату у Републици Србији,	060402	0	1	0
	димензија гума није у складу са калибрацијским параметрима пломбе и жигови неисправни или недостају	060403	0	1	0
Граничник брзине	непостојање, нефункционалност, некомплетност, неправилан рад	060501	0	1	1
	димензија гума није у складу са калибрацијским параметрима пломбе и жигови неисправни или недостају	060502	0	1	1

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
Показивач расположивог притиска пнеуматичког уређаја радног кочења, ако је тај уређај стално под притиском	непостојање, нефункционалност, некомплетност, неправилан рад	060601	1	1	0
Остали сигнални уређаји за контролу рада појединих механизма уграђених на возилу (светлосни знак за контролу затворености врата, уређај за давање и примање знакова од путника и уређај за контролу изолованости од електричног напона, уређај за контролу рада радних система уграђених на возилу)	непостојање, нефункционалност, некомплетност, неправилан рад	060701	1	1	0
Оцена уређаја за контролу и давање знакова утврђује визуелно. Приликом прегледа уређаја за контролу и давање знакова контролори могу користити сву опрему која им је неопходна за правилну оцену исправности овог уређаја.					
7. УРЕЂАЈИ ЗА ОДВОЂЕЊЕ И РЕГУЛИСАЊЕ ИЗДУВНИХ ГАСОВА					
Издувни систем	непостојање, непричвршћеност елемената, незаптивеност, непрописна усмереност издувне цеви, оштећење, некомплетност, неисправност или оштећење електричних водова λ (ламбда) сонде	070101	1	1	1
	Непостојање катализатора код возила која су произведена са катализатором	070102	1	1	0
	нестручна оправка или замена	070103	0	1	1
Возила са активним паљењем смеше (ото мотори)	састав издувних гасова не одговара прописаним нормативима, неодговарајући фактор сагоревања ламбда	070201	0	1	1
Возила са компресивним паљењем (дизел мотори)	димност издувног гаса не одговара прописаним нормативима	070301	0	1	1
Систем за упозоравање на неисправност опреме за регулисање аеро загађења	непостојање, нефункционалност	070401	0	1	1
Опрема за регулисање аеро загађења	нефункционалност (утврђена читавањем података преко OBD прикључка), непостојање	070501	0	1	1

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
Састав издувних гасова односно димност се утврђује помоћу мерног уређаја за мерење емисије издувних гасова мотора са активним паљењем односно мерног уређаја за мерење димности издувних гасова дизел мотора. Провера система за упозоравање на неисправност опреме за регулисање аеро загађења, као и провера те опреме врши се преко OBD прикључка. Приликом обављања испитивања контролори могу користити сву опрему која им је неопходна за правилну оцену исправности овог уређаја.					
Састав издувних гасова моторних возила ознаке T, L и C, као и за возила намењеним за превоз кошница за пчеле се не утврђује.					
Неисправност или оштећење електричних водова λ (ламбда) сонде, непостојање катализатора, састав издувних гасова и димност издувног гаса се утврђују али не утичу на оцену техничке исправности возила три године од дана почетка примене овог правилника.					
8. УРЕЂАЈ ЗА СПАЈАЊЕ ВУЧНОГ И ПРИКЉУЧНОГ ВОЗИЛА					
Механички елементи уређаја за спајање вучног и прикључног возила	оштећења	080101	0	1	1
	некомплетност, неиспуњавање прописаних услова	080102	0	1	0
	непричвршћеност за вучно, односно прикључно возило	080103	0	1	1
	постојање зазора у мери која уређај чине неисправним	080104	0	1	1
	нефункционалност индикатора неисправности	080105	0	1	0
Електрични прикључак спојке	неисправан електрични спој	080201	0	1	1
Оцена исправности зазора се утврђује калибрима за проверу уређаја са спајање вучног и прикључног возила а контрола електричних прикључака уређајем за функционалну контролу електричних прикључака на вучним возилима за прикључна возила. Исправност осталих делова уређаја за спајање вучног и прикључног возила утврђује се визуелно. Приликом прегледа уређаја за спајање вучног и прикључног возила контролори могу користити сву опрему која им је неопходна за правилну оцену исправности овог уређаја					
9. УРЕЂАЈ ЗА КРЕТАЊА ВОЗИЛА УНАЗАД					
Уређај за кретања возила уназад	непостојање, нефункционалност	090101	1	1	0
Оцена уређаји за кретања возила уназад исправности утврђује се визуелно.					
10. УРЕЂАЈИ ЗА ОСЛАЊАЊЕ					
Полуге, виљушке, стабилизатори	оштећења	100101	0	1	1
	контакт са осталим елементима каросерије возила	100102	1	1	0
	постојање зазора и непричвршћеност стабилизационих полуга	100103	0	1	1

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
Зглобови	оштећења гумених елемената	100201	1	1	1
	постојање зазора	100202	0	1	1
Амортизери	непостојање и некомплетност	100301	0	1	1
	постојање зазора и оштећења везе са каросеријом	100302	0	0	0
	незаптивеност	100303	0	1	1
	оштећења или дотрајалост	100304	0	1	1
Ваздушни систем еластичног ослањања	нефункционалност, оштећења, незаптивеност	100401	0	1	1
	некомплетност	100402	0	1	1
Опруге	оштећења, деформација или дотрајалост	100501	0	1	1
	непричвршћеност за каросерију или некомплетност	100502	0	1	1
	оштећење носача гумених јастука	100503	1	1	0
	нестручна оправка или замена	100504	0	1	1
Исправност уређаја за ослањање се утврђује визуелно. Приликом прегледа уређаја за ослањање контролори могу да користе све уређаје и опрему који су им неопходни за правилну оцену исправности овог уређаја.					
11. УРЕЂАЈИ ЗА КРЕТАЊЕ					
Главчина точка	постојање зазора у лежајевима или неисправност лежаја, превелики отпор котрљања	110101	0	1	1
	постојање зазора у чаурама осовинице рукавца точка или у зглобовима виљушке	110102	0	1	1
Наплати	неодговарајуће димензије	110201	1	1	0
	непричвршћеност одговарајућим бројем сферних вијака, вијака или навртки	110202	0	1	0
	сигурносни прстенови нису адекватно постављени	110203	1	1	0
Пнеуматици	оштећења	110301	0	1	1
	различитост по прописаним карактеристикама или одступање од карактеристика које је предвидео произвођач возила	110302	0	1	0

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
	непрописна дубина шаре газећег слоја пнеуматика	110303	0	1	1
	оштећење везе између протектора и каркасе	110304	0	1	1
	обнављање које није предвидео произвођач пнеуматика	110305	1	1	0
	неисправност, некомплетност и недоступност вентила	110306	1	1	0
	постојање контакта у случају удвојене монтаже или са другим деловима каросерије или шасије	110307	0	1	1
Осовине	непостојање, оштећења, неадекватна причвршћеност, нефункционалност	110401	0	1	1
Притисак у пнеуматичима мери се помоћу мерног уређаја за мерење притиска у пнеуматичима, дубина шаре пнеуматика мери се помоћу кљунастог помичног мерила, контрола зазора везе точкова и шасије помоћу уређаја за контролу зазора везе точкова и шасије и управљачког механизма. Исправност уређаја за кретање и осовина се утврђује визуелно. Приликом прегледа уређаја за кретање и осовина контролори могу да користе све уређаје и опрему који су им неопходни за правилну оцену исправности овог уређаја.					
12. ЕЛЕКТРО-УРЕЂАЈИ И ИНСТАЛАЦИЈА					
Акумулатор	непричвршћеност	120101	1	1	0
	испуштање киселине	120102	1	1	0
	неисправни електрични спојеви	120103	1	1	0
	непостојање одушка ван простора за путнике	120104	1	1	0
Контакт брава	нефункционалност	120201	1	1	0
Електрични водови	неисправна изолација	120301	1	1	0
	оштећења изолације	120302	1	1	0
Оцена електро уређаја и инсталације возила утврђује се визуелно. Приликом прегледа електричне инсталације контролори могу користити сву опрему која им је неопходна за правилну оцену исправности овог уређаја.					
13. ПОГОНСКИ УРЕЂАЈ – МОТОР					
Ознака мотора	не постоји или је оштећена или је извршена замена дела на који је ознака постављена	130101	0	0	1
	изражена сумња у веродостојност или не одговара документима о возилу	130102			

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
Носачи мотора	непостојање, оштећења	130201	1	1	0
	нестручна оправка или замена	130202	1	1	0
Усисни систем	непричвршћеност, пропуштање ваздуха, неповезана цев за вентилацију кућишта мотора	130301	1	1	0
Систем за паљење	непричвршћеност, хемијско –механичка оштећења, испуцалост високонапонских каблова,	130401	1	1	0
Систем за напајање горивом	непричвршћеност, оштећења, неисправни спојеви водава високог притиска са пумпом и брызгаљкама (незаптивеност), неисправни спојни каблови сензора стања мотора, зазор у носачу команде за убрзавање („гас“),	130501	1	1	0
Разводни механизам	неисправна заштита од додира	130601	1	1	0
Стање мотора утврђује се визуелно. Приликом прегледа мотора контролори могу користити сву опрему која им је неопходна за правилну оцену исправности овог уређаја.					
14. УРЕЂАЈ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ					
Спојница	превелик отпор команде при активирању спојнице	140101	1	1	0
	отежан повратак или немогућност враћања команде у неутрални положај	140102	1	1	0
	непричвршћеност команде	140103	1	1	0
	проклизавање	140104	0	1	1
Мењач, редуктор	неисправност, непричвршћеност, незаптивеност, некомплетност	140201	1	1	0
Полуосовине, диференцијал и осовине	постојање зазора у зглобовима и лежајевима	140301	0	1	1
	оштећења еластичних заштитника („манжетни“)	140302	1	1	0
	оштећења	140303	1	1	0

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
	незаптивеност	140304	1	1	0
	непричвршћеност	140305	1	1	0
Ланац, ланчаници, ремен, ременице	постојање зазори у зглобовима	140401	0	1	0
	неисправност прстенова ланца	140402	0	1	0
	истегнутост ланца	140403	0	1	0
	похабани зуби ланчаника	140404	0	1	0
Оцена преносног механизма утврђује се визуелно. Приликом прегледа преносног механизма контролори могу користити сву опрему која им је неопходна за правилну оцену исправности овог уређаја.					
15. ДЕЛОВИ ВОЗИЛА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА					
Каросерија	оштећења у већој мери, непричвршћеност елемената за каросерију	150101	1	1	1
	оштећења или непостојање идентификационе VIN ознаке, замена дела на којем је постављена (VIN) ознака возила	150102	0	0	1
	дубинска корозија на носећим деловима или корозија која је изазвала рупу	150103	0	1	1
Шасија	оштећења у већој мери, непричвршћеност елемената за шасију, оштећење варова, закивки, вијака	150201	1	1	1
	оштећења или непостојање идентификационе VIN ознаке, замена дела на којем је постављена (VIN) ознака возила	150202	0	0	1
	дубинска корозија или корозија која је изазвала рупу	150203	0	1	1
Под	оштећења у већој мери, непричвршћеност елемената за шасију	150301	1	1	1
	дубинска корозија на носећим деловима или корозија која је изазвала рупу	150302	0	1	1
Надградња	оштећења у већој мери, некомплетност, постојање делова који угрожавају друге учеснике у саобраћају, непричвршћеност за шасију	150401	1	1	1

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
Кабина или заштитни рам	непостојање, оштећења у већој мери, постојање делова који угрожавају друге учеснике у саобраћају, непричвршћеност за шасију, неиспуњавање прописаних услова	150501	1	1	1
	постојање делова који могу довести до повреде путника, непостојање или нефункционалност штитника од сунца, односно заслепљивања	150502	1	1	1
	непостојање, непричвршћеност, рукохвата у аутобусима за превоз путника који стоје, непостојање или нефункционалност држача за инвалидска колица у возилима намењеним за превоз особа са инвалидитетом,	150503	1	0	0
	у кабину улазе издувни гасови	150504	1	1	1
Седишта и наслони за главу	непостојање, непричвршћеност, оштећења, нефункционалност, неиспуњавање прописаних услова	150601	1	1	1
Сигурносни појасеви и њихови прикључци	непостојање, нефункционалност, некомплетност, оштећења, непричвршћеност	150701	1	1	1
	неиспуњавање прописаних услова	150702	0	1	0
Ваздушни јастуци	непостојање, нефункционалност, нефункционалност индикатора исправности система	150801	0	1	0
Уређај за проветравање и грејање	непостојање, нефункционалност, присуство издувних гасова у кабини возила	150901	1	1	0
Уређаји за одмрзавање и одмагљивање ветробрана и стакла на задњем делу возила	непостојање, нефункционалност, присуство издувних гасова у кабини возила	151101	1	1	1
Уређај за обезбеђење возила од неовлашћене употребе	непостојање, нефункционалност,	151201	0	1	0
Врата на возилима	непостојање, нефункционалност, оштећења, некомплетност, непричвршћеност, неприступачност неиспуњавање прописаних услова	151301	0	1	1
	непостојање помоћних врата, односно излаза за случај опасности, нефункционалност, неозначеност, неприступачност неиспуњавање прописаних захтева	151302	1	1	0

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
	непостојање или нефункционалност опреме која омогућава приступ особа са инвалидитетом у инвалидским колицима у возило намењено за превоз ових особа	151303	0	1	0
Браве на вратима	непостојање, нефункционалност, неиспуњавање прописаних услова у погледу степена затварања	151401	1	1	0
Степенице за улаз и излаз	непостојање, непричвршћеност, неиспуњавање прописаних захтева, нефункционалност	151501	1	1	0
Покретни прозори и кровови	нефункционалност	151601	1	0	0
Блатобрани	непостојање, непричвршћеност, оштећења	151701	1	1	0
	неиспуњавање прописаних услова	151702	1	1	0
Браници	неодговарајући, непостојање браника	151801	1	1	0
	неучвршћеност	151802	1	1	0
	неиспуњавање прописаних услова	151803	1	1	0
	оштећења	151804	1	1	0
Заштитник од подлетања	неодговарајући, непостојање браника	151901	1	1	0
	неучвршћеност	151902	1	1	0
	оштећења	151903	1	1	0
	неиспуњавање прописаних услова	151904	1	1	0
Прикључци за вучу	непостојање, нефункционалност	152001	1	0	0
Резервоар и водови горива	непричвршћеност, незаптивеност, оштећења, непостојање	152101	1	0	0
Уређаји и опрема за погон моторних возила на ТНГ и КПП	некомплетност, нефункционалност, незаптивеност, оштећења, непостојање потврде о исправности уређаја и опреме за погон возила на гас, неиспуњавање прописаних услова	152102	1	1	1
	нестручна оправка или замена	152103	1	1	1

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
Уређаји и опрема који су прописани за возила за превоз опасног терета, специјална опрема на одређеним возилима	некомплетност, нефункционалност, незаптивеност, оштећења, неиспуњавање прописаних услова возила за превоз опасног терета	152201	0	1	1
	непостојање сертификата о одобрењу за возило за транспорт опасног терета	152202	0	1	1
	нефункционалност у мери која утиче на безбедност осталих учесника у саобраћају	152203	1	1	0
	нестручна оправка или замена	152204	1	1	0
Електронски систем динамичке стабилности (ЕСЦ)	неисправност елемента (електрични водови, сензори и индикатори)	152301	0	1	0
Ослонци за ноге возача на mopеду, мотоциклу, трициклу и четвороциклу	непостојање, неиспуњавање прописаних захтева, нефункционалност	152401	1	1	0
Граничник брзине на mopедима, лаким трициклима и лаким четвороциклима	нефункционалност, непостојање	152501	0	1	1
Истурени делови и украсни предмети на предњем делу возила	неиспуњавање прописаних захтева	152601	1	0	0
Простор за регистарску таблицу и регистарска таблица	непостојање, неиспуњавање прописаних захтева	152701	1	1	1
	постављање непрописне таблице, оштећеност, непостојање, непрописно постављање	152702	1	1	1
Оцена исправности граничника брзине на mopедима, лаким трициклима и лаким четвороциклима се врши помоћу уређаја за мерење брзине. Оцена непропусности гасне инсталације се врши помоћу уређаја за испитивање непропусности гасне инсталације. Оцена осталих уређаја и делова возила утврђује се визуелно. Приликом прегледа осталих уређаја и делова возила контролори могу користити сву опрему која им је неопходна за правилну оцену исправности ових уређаја.					
16. ОПРЕМА ВОЗИЛА					
Резервни точак	непостојање, неиспуњавање прописаних услова,	160101	1	0	0
	непостојање опреме која замењује резервни точак	160102	1	0	0
	непричвршћеност носача, непричвршћеност резервног точка на носачу	160103	1	1	0

Назив дела уређаја, односно уређаја	Неисправности:	КОД неисправности	Степен неисправности		
			Мале	Велике	Опасне
Преносни апарат за гашење почетних пожара	непостојање, неиспуњавање прописаних услова	160201	1	1	0
Сигурносни троугао	непостојање, неиспуњавање прописаних услова, оштећења	160301	1	1	0
Опрема за пружање прве помоћи	непостојање, неиспуњавање прописаних услова, некомплетност	160401	1	0	0
Клинасти подметачи	непостојање, непричвршћеност	160501	1	0	0
Чекић за разбијање стакла	непостојање, непричвршћеност на прописано место	160601	1	0	0
Уже или полуга за вучу	непостојање, неиспуњавање прописаних услова	160701	1	0	0
Зимска опрема	непостојање, неиспуњавање прописаних услова, некомплетност	160801	1	1	0
Опрема за чишћење точкова пољопривредних возила	непостојање	160901	1	0	0
Оцена опреме возила утврђује визуелно. Приликом прегледа опреме возила контролори могу користити сву опрему која им је неопходна за правилну оцену исправности опреме возила.					

НАЗИВ и КОД привредног друштва,односно огранка

ПОТВРДА О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА

ИД број	
---------	--

Регистарска ознака	
Идентификациона (VIN) ознака	
Врста (ознака врсте)	
Облик каросерије – подврста (ознака подврсте)	
Марка	
Тип/варијанта/верзија	
Комерцијална ознака (модел)	
НАПОМЕНА	

ВОЗИЛО ЈЕ ТЕХНИЧКИ ИСПРАВНО

Датум вршења техничког прегледа:

Име и презиме контролора и потпис:

М П

НАЗИВ и КОД привредног друштва,односно огранка

ИЗВЕШТАЈ О УТВРЂЕНОМ СТАЊУ ВОЗИЛА

ИД број	
---------	--

Врста техничког прегледа	
--------------------------	--

Регистарска ознака	
Идентификациона ознака (VIN)	
Врста (ознака врсте)	
Марка	
Тип/варијанта/верзија	
Комерцијална ознака (модел)	

УТВРЂЕНЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Назив дела уређаја	Неисправност	Степен неисправности

ВОЗИЛО ЈЕ ТЕХНИЧКИ НЕИСПРАВНО

СТЕПЕН НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА:

Напомена:

Датум вршења техничког прегледа:

Име и презиме контролора и потпис: _____

М П

НАЗИВ и КОД привредног друштва,односно огранка

ЗАПИСНИК О ВРШЕЊУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА

ИД број	
Датум	
Време почетка	
Време завршетка	

Испуњеност услова за вршење техничког прегледа возила

ДА	НЕ
----	----

ПОДАЦИ О СТРАНЦИ

Име и презиме	
Регистарски број личне карте странке, односно другог документа за странце	

ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ

A	Регистарска ознака		
E	Идентификациона (VIN) ознака		
J	Врста и ознака врсте		
J.1	Облик каросерије		
K	Број хомологације ¹		
D.1	Марка		
D.2	Тип/варијанта/верзија ¹		
D.3	Комерцијална ознака (модел)		
B	Датум прве регистрације		
F.1	Највећа дозвољена маса (kg) ²		
G	Маса (kg)		
G.1	Носивост (kg)		
L	Број осовина		
N	Дозвољена осовинска оптерећења ³	N.1	
		N.2	
		N.3	
		N.4	
		N.5	
P.5	Ознака мотора		
P.1	Радна запремина мотора (cm³)		
P.2	Снага мотора (kW)		
P.3	Погонско гориво ⁴		
Q	Однос снага/маса (kW/kg) ⁵		
R	Боја возила		

S.1	Број места за седење		
S.2	Број места за стајање		
B.1	Година производње возила		
Ознаке пнеуматика ⁶	Лево	Десно	
	1.	1.	
	2.	2.	
	3.	3.	
	4.	4.	
	5.	5.	
DV	Димензије (m) ⁷	D	
		Š	
		V	
Постојање уређаја за спајање вучног и прикључног возила		ДА	НЕ
Пређени пут (km)			
Број радних сати			
UZ	Врста преносног механизма уређаја за заустављање ⁸		
Последње уверење о испитивању возила (број / датум издавања)			

ОЦЕНА ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА

ДА	НЕ
----	----

СТЕПЕН НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА

Уписује се:

1 - за нова возила

2 - за сва возила, осим за мопеде, лаке трицикле, лаке четвороцикле, мотоцикле, као и тракторе и радне машине код којих овај податак не постоји у произвођачкој табlici и документацији произвођача

3 - за возила чије је осовинско оптерећење од сопствене масе веће од дозвољеног осовинског оптерећења

4 - за моторна возила: бензин, дизел, етанол, ТНГ, КПП, електро, биодизел, водоник, мешавина (/)

5 - за мотоцикле

6 - на једном месту ако су пнеуматици исти на једној осовини, као и када су исти пнеуматици на свим осовинама

7 - за возила чије су димензије веће од највећих дозвољених димензија

8 - за теретна возила и аутобусе, чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg и прикључна возила (пнеуматски, хидраулични, хидропнеуматски, штерциона команда, без уређаја за заустављање, остале врсте преносних механизма)

Име и презиме контролора и потпис:

НАЗИВ и КОД привредног друштва, односно огранка

ЗАПИСНИК О ВРШЕЊУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА

ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА ПОМОЋУ УРЕЂАЈА И ПРОРАЧУНИМА

		1. осовина	2. осовина	3. осовина	4. осовина	5. осовина
Силе радног кочења	Л					
	Д					
Овалност кочница	Л					
	Д					
Разлике сила кочења						
Силе активирања						
Притисак ваздуха						
Силе паркирног кочења	Л					
	Д					
Силе помоћног кочења ³	Л					
	Д					
Кочни коефицијент радног кочења ¹				Кочни коефицијент паркирног кочења ²		
Влажност кочне течности (%)				Брзина на почетку мерења успорења на полигону		

1 - уписује се вредност коефицијента, осим у случају контроле прикључног возила на полигону када се уписује ДА када је систем исправан односно НЕ када систем није исправан

2 - уписује се вредност коефицијента, осим у случају контроле на полигону када се уписује ДА када је систем исправан односно НЕ када систем није исправан

3- утврђује се када постоји посебан систем помоћног кочења или када су помоћно и паркирно кочење изведени као један систем

	1. осовина	2. осовина	3. осовина	4. осовина	5. осовина
Осовинско оптерећење					

Брзина мопеда и возила која се производе у варијанти мопеда и мотоцикла	
---	--

Емисија издувних гасова мотора са активним паљењем		Празан ход	n≥2000 обртаја	Радна температура мотора
	СО			
	λ фактор			
	Број обртаја мотора			

Димност издувних гасова дизел мотора	1. мерење	2. мерење	3. мерење	Средња вредност димности	Радна температура мотора	Број обртаја мотора

УТВРЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НАЗИВ ДЕЛА УРЕЂАЈА	НЕИСПРАВНОСТ/КОД	СТЕПЕН

НАПОМЕНА

[illegible]